



www.olymp-safety.ru

ООО «УралСпецКомплект»
город Екатеринбург, улица Шорса, дом 7
телефон: +7 (343) 221-32-58

Table with 3 rows and 3 columns containing model numbers: CA11P, CA12P, CA22, CA22P, CЭ11, CЭ12, CЭ22.



ПРАВИЛА РАБОТЫ СО СТРОПАМИ С АМОТИЗАТОРОМ

Стропы с амортизатором должны использоваться лица, которые прошли обучение по проведению работ на высоте.
Стропы с амортизатором - это средство индивидуальной защиты и должны использоваться одним человеком.
Анкерная точка крепления (точка стационарной конструкции), к которой присоединяется карабин стропа с амортизатором, должен иметь прочность минимум 15 кН.
Причины, усугубляющие тяжесть возможных последствий падения или остановки падения:
Фактор падения (характеристика высоты возможного падения работника, определяемая отношением значения высоты падения работника до начала срабатывания амортизатора к суммарной длине соединительных элементов страховочной системы).
Значение фактора падения зависит от места выбора анкерного устройства и суммарной длины соединительных элементов страховочной системы.
Предпочтительным является выбор места анкерного устройства над головой работающего, т.е. выше точки прикрепления соединительных элементов страховочной системы.
Эффект маятника (выбор анкерной точки относительно расположения работника в составе страховочной системы должно исключать при падении маятниковое движение работника, а также перемещение стропа с амортизатором по кромке из-за возможности его обрыва в результате трения.

Стропы с амортизатором можно мыть, не допуская неблагоприятного воздействия на материалы, из которых изготовлено оборудование.
Для очистки текстильного снаряжения используйте мягкие моющие средства для деликатных тканей или машинная стирка в деликатном режиме.
При намочении во время эксплуатации, снаряжение необходимо сушить естественным способом, вдали от нагревательных приборов.
ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, УПАКОВКА

Стропы с амортизатором должны храниться свободно упакованными, в хорошо проветриваемом помещении, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, влаги или коррозирующих и агрессивных сред, вдали от отопительных приборов.
Не допускается хранение стропа с амортизаторами в водном помещении с бензином, керосином, маслами, нефтепродуктами и другими химически активными веществами, разрушающими полимеры.
Стропы с амортизатором должны транспортироваться в упаковке из водонепроницаемых материалов, обеспечивающих защиту от химических, механических и других повреждений, в том числе природных воздействий.



СТРОП С АМОТИЗАТОРОМ
Соответствует требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Допустимая температура использования: от -50°С до +50°С.
Рабочая температура: от -45°С до +50°С
Размер: длина с амортизатором и карабином/ам не более двух метров
Разрывная нагрузка: не менее 15 кН

Стропы с амортизатором являются компонентом соединительно-амортизирующей подсистемы в составе страховочной системы и представляет собой амортизатор, интегрированный в стропа с различными вариантами установок монтажных карабинов.
СА11Р, СА12Р, СА22, СА22Р изготовлена в соответствии с:
ГОСТ Р ЕН 354-2010, ГОСТ Р ЕН 355-2008, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 362-2008
СЭ11, СЭ12, СЭ22 изготовлена в соответствии с
ТУ 32.99.11-002-88693092-2017
Срок хранения и/или эксплуатации - 12 лет.
Гарантийный срок при соблюдении правил эксплуатации - 3 года.

Проведение визуального инспекционного осмотра не реже одного раза в 12 месяцев.
В соответствии с приказом Минтруда РФ №155 п.95, в течении срока эксплуатации динамические и статические испытания изделия не проводятся.
Дата изготовления указана в паспорте.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ СИЗ ОТ ПАДЕНИЯ ВЫСОТЫ OLYMP
Эксплуатация стропа с амортизатором должна осуществляться в соответствии с настоящей инструкцией производителя и правилам по ОТ при работе на высоте, действующим на территории единого таможенного союза (ЕАС) или же нормативным документом, действующим на территории государства, на котором используется данное СИЗ.

При эксплуатации на территории Российской Федерации все работы на высоте проводятся стропа по нарядам-допускам и (или) ППР и в соответствии с ПРРКАЗОМ № 155н от 28.03.2014 «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»
Срок эксплуатации: 12 лет. Срок эксплуатации может быть продлен представителем производителя.

В случае обнаружения механического, теплового или химического повреждения, данное оборудование не должно использоваться. Также, если выясняется, что некоторые элементы отсутствуют, например, скоба или ремень страховочной привязи, данное оборудование изымается из эксплуатации.

- Стропы с амортизатором должны быть подсоединены к переднему или заднему элементам крепления для останова падения.
Запрещается присоединять стропы с амортизатором к элементам крепления для рабочего позиционирования (боковым кольцам) поясного ремня для работы.
Запрещается присоединять другие дополнительные элементы между стропом с амортизатором и анкерной точкой

крепления.
Стропы с амортизатором должны использоваться ТОЛЬКО как компонент страховочной системы по ГОСТ Р ЕН 363-2007 (только в комплекте со страховочной привязью по ГОСТ Р ЕН 361-2008)

Если техническое состояние или правильность работы снаряжения вызывает сомнения, оборудование также не подлежит эксплуатации. Для контроля за техническим состоянием и периодических осмотрах СИЗ от падения с высоты, необходимо закрепить каждое изделие за конкретным пользователем. Так же необходимо вести журнал учета СИЗ, куда будет заноситься результат периодических инспекционных осмотров.

- СИЗ от падения с высоты должно быть изъято и утилизировано в следующих случаях:
Не удовлетворило требованиям периодических осмотров компетентным лицом.
Было задействовано для останова падения
Неизвестна полная история использования данного СИЗ от падения с высоты.
Были проведены несанкционированные действия по ремонту или изменению конструкции СИЗ.
Возникли сомнения в целостности и страховочных свойствах СИЗ от падения с высоты.

Использование СИЗ для работы на высоте не прошедшего праксиупационную проверку запрещено, так как это опасно для жизни!

СИЗ от падения с высоты должно использоваться работником старше 18 лет, прошедшим необходимое обучение безопасному использованию снаряжения, медицинское здоровье работника не должно иметь противопоказаний к работе на высоте. Работы необходимо выполнять строго под наблюдением ответственного лица, чтобы работник, находящийся на высоте, даже в аварийной ситуации, имел возможность своевременного освобождения из нее и не погиб.
Перед каждым использованием страховочных привязей необходимо провести тщательную визуальную и тактильную проверку элементов системы, в случае обнаружения повреждений, или обнаружение элементов, находящихся в рабочем состоянии, дальнейшее использование НЕДОПУСТИМО.

Стропы с амортизатором должны быть немедленно изъаты из эксплуатации, при возникновении любого сомнения относительно его целостности и рабочего состояния до тех пор, пока не будет произведен осмотр представителем изготовителя, или его уполномоченным лицом, который предоставит письменное разрешение на дальнейшую эксплуатацию снаряжения.

Вносить какие-либо изменения в конструкцию страховочных привязей НЕДОПУСТИМО.

Ремонт стропа с амортизатором должен производиться только у производителя, или его уполномоченным представителем.



АМОТИЗАТОРЫ БАР ИЛМЕК

ТР ТС 019/2011
ТЕХНИКАЛЬНЫЕ СПИТАТМАЛАРЫ:
Пайдаланудың рұқсат етілген температурасы: -50°С бастап +50°С дейін.

Жұмыс температурасы: -45°С бастап +50°С дейін.
Өлшемі: амортизаторымен және карабинмен/дерімен бірге ұзындығы екі метрден артық емес.

Амортизаторы бар ілмек сақтандыру жүйесі құрамында қосумортизациялаушы ішкі жүйе компоненті болып табылады және монтаждау карабиндерін орнатудың әртүрлі нұсқалары бар ілмекке кіріктірілген амортизатор болып табылады.

СА11Р, СА12Р, СА22, СА22Р келесілермен сәйкес жасалған:
ГОСТ Р ЕН 354-2010, ГОСТ Р ЕН 355-2008, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 362-2008

СЭ11, СЭ12, СЭ22 келесілермен сәйкес жасалған
ТУ 32.99.11-002-88693092-2017
Визуалдық инспекциялық тексерісті өткізу кем дегенде 12 айда бір рет.

Пайдалану ережелері сақталған уақытта келіпді мерзімі - 3 жыл.
Сақтану және / немесе пайдалану мерзімі - 12 жыл.

Жасалған күні тейлуканатқа көрсетілген.
OYMP БИИКТІКПЕН ҚҰЛАДАН ЖІҚ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ
Амортизаторы бар ілмектерді пайдалану өндірушінің осы нұсқаулығымен және бірыңғай кеден одағы (БКО) аумағында қолданылатын, биіктікте жұмыс істеу кезіндегі ЕҚ бойынша ережелермен, немесе аталмыш ЖІҚ пайдаланылатын мемлекет аумағында қолданылатын нормативтік құжатпен сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.

Ресей Федерациясы аумағында пайдалану кезінде биіктіктегі барлық жұмыстар қатаң наряд-рұқсаттар бойынша және (немесе) ЖІҚ және 28.03.2014 күні № 155н «Биіктікте жұмыс істеу кезінде еңбектен қорғау бойынша ережелерді бекіту туралы» БҰЙРЫҚПЕН сәйкес атқызілді.

Пайдаланылу мерзімі: 12 жыл. Пайдалану мерзімін өндіруші өкілі пайдала алады.

Механикалық, жылу немесе химиялық зақымдану анықталған жағдайда, аталмыш жабдық пайдаланылмауы тиіс. Сонымен қатар, егер кейбір элементтерінің жақындығы анықталатын болса, мысалы, сақтандыру арқаншын қапсырмасы немесе белдігі, аталмыш жабдықты пайдаланудан алынады.

- Амортизаторы бар ілмектер құлауды тоқтату үшін бекітпенің алдыңғы немес артқы элементтеріне қосылау болуы тиіс.
Амортизаторы бар ілмектерді жұмысқа арналған белдік белбеудің жұмыстық позицияларда (сүйір шығырыштар) арналған белбеу элементтеріне қосуға тыйым салынады.
Амортизаторы бар ілмек пен бекітпенің анкерлік нүктесі арасына басқа қосымша элементтер қосуға тыйым салынады.
Амортизаторы бар ілмектер ГОСТ Р ЕН 363-2007 (ГОСТ Р ЕН 361-2008 бойынша сақтандыру арқаншмен жынтықта қана) ойынша сақтандыру жүйесінің компоненті ретінде ҒАНА пайдаланылуы тиіс.

Запрещается использование страховочных привязей не по назначению.

Во время эксплуатации следует оберегать страховочные привязи от негативных воздействий окружающей среды, попадания масел, кислот, растворителей, контакта с открытым огнем, раскаленными частями металла и другого воздействия, способного повлиять на прочностные характеристики страховочных привязей.

Не допускать падение стропа с амортизатором с высоты. Если произошло падение, запрещается дальнейшее использование стропа с амортизатором.

Все системы падения с высоты, обязательно должны подбираться в соответствии с ростом и размерам пользователя.

Вредные факторы внешних условий могут налагать дополнительные требования к мерам безопасности с целью предупреждения возможности получения травмы пользователем системы или повреждения оборудования. Вредные факторы для системы составляют: температуры, выше/ниже указанных для каждого элемента, агрессивные среды (в том числе кислотные и щелочные), воздействие электрического тока, вода. С осторожностью работать в условиях (в том числе без надлежащей защиты самого пользователя: обувь/очки/штитки/одежда/перчатки/каска): высоких/низких температур, наличия острых краев, ветра большой силы и атмосферных осадков, близкого расположения высоковольтных линий перед план спасательных работ а также магнитных излучений. Запрещается: работа без предварительного осмотра рабочей зоны, работа в темное время суток, эксплуатация мобильных устройств во время работы на высоте и подвергать оборудование воздействию вредных факторов, для работы с которыми оно не предназначено, работать при плохом самочувствии, запрещается работать при скорости воздушного потока 15 м/с и более, при грозе, тумане и гололедице (на фасаде, проводах, деревьях, опорах), с использованием конструкций или вблизи них с большой парусностью, при скорости воздушного потока более 10 м/с.

План спасательных работ: в обязательном порядке необходимо удостовериться, что у пользователя системы разработан план спасательных работ а также имеются в наличии средства, которые он может применить во время спасательных работ при эксплуатации оборудования в максимально короткий (не более 10 минут) срок. Под каждый проект необходимо разрабатывать отдельный план спасательных работ. Персонал должен пройти обучение безопасному использованию, иметь альтернативные средства спасения для обеспечения борьбы с последствиями падения.

Средство индивидуальной защиты не должно использоваться лицом, медицинское состояние которого может повлиять на безопасность, использовать снаряжение в обычной и экстремальной ситуации.

Егер жабдықтың техникалық жағдайы немесе жұмыс істеу дұрыстығы күдіктен туғыза, жабдықты пайдалануға жатпайды. Биіктіктен құлаудан қорғайтын ЖІҚ-ның техникалық жағдайын бақылау және кезекті тексерістері үшін, әрбір бұйымды нақты пайдалануға бекіту қажет. Сонымен қатар, ЖІҚ есепке алу журналын жүргізу қажет, оған кезекпенді тексеру инспекциялық тексерістер нәтижесі жазылады.

Биіктіктен құлаудан қорғау ЖІҚ келесі жағдайларда тәркіленіп және утилизациялануы тиіс:

- Құзыретті тұлғаның кезекті тексерістері талаптарын қанағаттандырмады.
Құлауды тоқтату үшін пайдаланылған болатын.
Биіктіктен құлаудан қорғауға арналған аталмыш ЖІҚ пайдаланылуының толық тарихы белгіліс.
ЖІҚ жөндеу немесе конструкцияның өзгерту бойынша заңсыз әрекеттер орындалған болатын.

Биіктіктен құлаудан қорғауға арналған ЖІҚ-дың бүтіндігі және сақтандыру қасиеттеріне күдіктен пайда болды.

Пайдалану тексерісінен өтпеген биіктікте жұмыс істеуге арналған ЖІҚ пайдалануға тыйым салынған, себебі өмір үшін қауіпті болуы ықтимал!

Биіктіктен құлаудан қорғауға арналған ЖІҚ 18 жасан үлкен, жабдықты қауіпсіз пайдаланудың қажетті оқуынан өткен жұмысшы пайдалануы тиіс. Жұмысшының медициналық тексеруінен өтуі бірауында биіктікте жұмыс істеуге қарсы көрсетілмдері болмауы тиіс. Биіктікте орналасқан жұмысшыда, апатты жағдайға дұшар болса отырып, одан уақтылы босап және қаза болмауы үшін жұмыстарды жауапты тұлғаның қатаң бақылауымен орындау қажет.

Сақтандыру арқаншарын әрбір пайдаланар алдында жүйе элементтерінің жұмысшының визуалдылық және тактильдік тексерісін өткізу қажет; зақымданулар анықталған жағдайда немесе істен шыққан элементтер анықталған уақытта, ары қарай пайдалану РҰҚСАТ ЕТІЛМЕДІ.

Оның бүтіндігіне және жұмыс жағдайына қатысты кез-келген күдік орындалған уақытта, өндіруші өкілі немесе оның өкілетті тұлғасы тексерісін өткізіп, амортизаторы бар ілмектер пайдаланымнан дереу тәркіленген болуы тиіс, ол жабдықты ары қарай пайдалануға жазабаса рұқсат ұсынды.

Сақтандыру арқаншарының конструкциясына белгілі бір өзгертулер енгізу РҰҚСАТ ЕТІЛМЕДІ.

Амортизаторы бар ілмектерді жөндеуді тек қана өндіруші, немесе оның өкілі орындауы тиіс.

Устаушы ілмектерді тағайындалуы бойынша пайдаланбауға тыйым салынады.

Пайдалану кезінде устаушы ілмектерді қоршаған ортаның жағымсыз әсерлерінен, май, қышқылдар, еріткіштердің тиюінен, ашық отпен, металлдық қызған бөлшектерімен жанасуынан және устаушы ілмектердің бертік сипаттамаларына әсер етуге қаблетті басқа әсерлерден сақтау қажет.

Амортизаторы бар ілмектердің биіктіктен құлауына жол бермеңіз.
Егер құлау орын алса, амортизаторы бар ілмектерді ары қарай пайдалануға тыйым салынады.

